

Allgemeine Fragen

Zimmerwechsel

Bei einem Umzug im Haus nehmen Sie Ihre Karte einfach mit und stecken Sie in Ihrem neuen Zimmer wieder in den Telefonhörer. Ihre bisherige Telefonnummer behalten Sie.

Welche Programme kann ich empfangen?

Zur Verfügung stehen Ihnen rund 25 Kanäle. Ebenso können Sie über Ihren Fernseher die Gottesdienste aus der Hauskapelle kostenlos ohne Anmeldung empfangen.



Einige Tasten ohne Funktion

Die gelbe Taste mit dem Lichtsymbol und die Taste mit der Aufschrift „WWW“ haben keine Funktion.



Kontostand

Über die Taste mit Geldsymbol können Sie Ihren Kontostand abfragen. Die Tagesmietzeit endet jeweils um 1.00 Uhr nachts. Auch wenn Sie Ihr Telefon erst am Abend angemeldet haben.

Telefonkarte kaufen/abgeben

Telefonkarten können Sie täglich in der Zeit von 8.00 bis 20.00 an der Zentrale kaufen bzw. abgeben. Bei der Abgabe bekommen Sie dort ein evtl. Guthaben und das Kartenpfand in Höhe von 5 Euro erstattet.



BBT-Gruppe

Mit Kompetenz und Nächstenliebe
im Dienst für die Menschen

PATIENTENINFORMATION



Telefon und Unterhaltung



**Bräderkrankenhaus
St. Josef Paderborn**

Sie haben sich für die Teilnahme am neuen Patientenentertainment entschieden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie das individuell für Sie zur Verfügung stehende Gerät bedienen können.



Sie finden an Ihrem Nachtschränken einen Monitor (davon gibt es zwei verschiedene Ausführungen) und einen Telefonhörer mit Tastatur.



Zuerst stecken Sie Ihre Telefonkarte oben in den Hörer, bis sie fast ganz verschwindet. Nach dem Einstecken der Karte kann es bis zu zwei Minuten dauern, bis sich das Gerät verbindet.

Achten Sie auf Ihre Karte. Um gebührenpflichtigen Missbrauch zu verhindern, entfernen Sie sie und bewahren Sie sie sicher auf, wenn Sie das Zimmer verlassen.



Verbinden Sie Ihren Kopfhörer mit dem Gerät. Kopfhörer können Sie an der Zentrale für 1 Euro erwerben. Sie können auch Ihren eigenen Kopfhörer benutzen, wenn er über einen handelsüblichen 3,5 mm Klinkestecker verfügt. Nun sind die Voraussetzungen sowohl zum Fernsehen als auch zum Telefonieren geschaffen.

Fernsehen



Richten Sie zuerst Ihren Bildschirm individuell aus. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie mit den Tasten „TV“ oder „Radio“. Zur Programmauswahl gelangen Sie durch Tippen **auf den Bildschirm**. Es erscheinen runde Felder mit dem Namen der Programme. Tippen Sie auf das gewünschte Programm. Sie können die Programme auch durchscrollen, indem Sie die Tasten „-“ und „+“ drücken. Die Gottesdienste aus der Hauskapelle können Sie über den „Sender Kapelle“ auch ohne Karte empfangen.

Telefonieren



Um telefonieren zu können, müssen Sie über ein Guthaben auf Ihrer Telefonkarte verfügen, und die Telefonkarte muss im Hörer stecken. Auffüllen können Sie Ihr Telefonkonto nur an der Zentrale, wo Sie auch die Karte erworben haben.

Ihre Durchwahl finden Sie auf dem Abrechnungsblatt, das Sie bei der Anmeldung Ihres Telefons bekommen haben. Anrufe entgegennehmen können Sie ebenfalls nur bei eingesteckter Telefon-

karte.

Um einen Anruf entgegenzunehmen, nehmen Sie beim Klingeln einfach den Hörer aus der Halterung. Um selbst zu telefonieren, nehmen Sie den Hörer aus der Halterung und drücken zur Amtsholung bitte die Taste „0“, dann wählen Sie die gewünschte Rufnummer incl. der Null bei einer eventuellen Ortsvorwahl.

Telefonate in das deutsche Festnetz sind in der Tagespauschale enthalten.

Zum Auflegen drücken Sie auf die Taste mit dem roten Hörer oder stecken das Telefon wieder in die Halterung.